

ERSTE SCHRITTE MIT DEINEM

Klangei® *next*

Bevor du in dein Klangerlebnis eintauchst, lies dir bitte die beiliegende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise durch!

1. LADE DEIN KLANGEI NEXT AUF

Das Klangei next und das Ladekabel findest du im Eibag (*Transporttasche*). Verbinde den Micro-USB-Stecker des Ladekabels mit deinem Klangei next. Schließe dann den USB-Stecker an deinem Computer an oder mach dies mit einem USB-Netzadapter (*Steckdosenadapter, als Zubehör erhältlich*) an einer Steckdose. Eine kleine LED-Leuchte am Klangei next links neben dem Micro-USB-Anschluss leuchtet rot auf. Sobald die LED grün leuchtet ist das Klangei next vollständig geladen. Dies kann bis zu 3 Stunden dauern.

2. FERNBEDIENUNG BETRIEBSBEREIT MACHEN

Währenddessen kannst du zwei AAA Batterien in die Fernbedienung einlegen. (*Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.*)

3. SCHUTZFOLIEN ENTFERNEN

Am Touchdisplay und am Standfuß des Klangei next befinden sich Schutzfolien.


4. HI ... ICH BIN NEXT

Wenn das Display grün leuchtet, ist dein Klangei next für den Musikgenuss bereit!

5. MUSIK HÖREN UND FÜHLEN

Die Musik ist auf einer microSD Karte abgespeichert. Diese wird sicher im SD-Karten-Adapter auf der rechten Innenseite deines Musik-Albums aufbewahrt. Ziehe die microSD Karte aus der Unterseite des Adapters und stecke sie in den microSD Slot (*Einschub*) des Klangei next. (*Die goldenen Kontakte zeigen nach oben.*)

Mit Hilfe des SD-Adapters kannst du die Musik auch auf deinen Computer übertragen.

Berühre ca. zwei Sekunden die „EIN“  Taste auf der Oberseite deines Klangei next. Die Musik von der microSD Karte wird abgespielt. Es erscheint die Titelanzeige am Display.

Die KLANGQUALITÄT hängt von der Oberfläche ab, auf dem du dein Klangei next platzierst. Experimentiere mit den vielen Möglichkeiten, Musik mit dem Klangei next auf einzigartige Weise zu hören und zu fühlen.

Weitere Infos, Anwendungstipps und Videos findest du auf unserer Webseite www.eichermusic.com

EICHER  MUSIC

